

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

voor het gebruik van *Dodo-Inflatables.com* springkastelen

De maximale toegestane **lichaamslengte is 1,50 meter**.

De **minimumleeftijd is 3 jaar** en de **maximumleeftijd 14 jaar**.

Maximaal aantal gebruikers: zie technische gegevens in de productomschrijving.

De volgende **blowers** moeten worden gebruikt:

Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 PK, Huawei Air Blower REH-2E - 2 PK of Gibbons Metal 1,5 PK Bouncy Blower.

De maximaal toegestane helling van de **ondergrond is 5%** in elke richting.

Het springkasteel mag alleen worden gebruikt bij **windkracht tot 5 (38 km/h)**.

Voortdurend toezicht door een volwassene is verplicht.

De veiligheidsafstand moet te allen tijde worden aangehouden (min. 1,8 m tot muren, min. 3,5 m tot open zijden).

Een **correcte verankering** moet altijd gegarandeerd zijn (zie pagina 2).



Telefoon

+49 89 12 50 18 700



Email

info@huepfburg-guenstig-kaufen.de



Website

www.huepfburg-guenstig-kaufen.de



Kantoor- en magazijnadres

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,
82205 Gilching
DUITSLAND**

INSTALLATIE-INSTRUCTIES | Locatie

- Het installatiegebied mag geen helling hebben van meer dan 5%.
- Het springkasteel moet op een veilige afstand van mogelijke gevaren worden geplaatst (bijv. bovengrondse stroomkabels, hekken, bomen, muren, etc.).
- Er moet een vrije zone rondom het springkasteel worden behouden zonder obstakels die verwondingen kunnen veroorzaken. De grootte van deze zone wordt bepaald door de hoogte van het hoogste platform door 2 te delen. De vrije ruimte moet minimaal 1,8 m zijn aan de zijden met muren en minimaal 3,5 m aan de open zijden.
- Als het hele gebied wordt omheind om de bezoekersstroom te reguleren, moet de omheining zich op minimaal 1,8 m van de zijden met muren en op minimaal 3,5 m van de open zijden bevinden. De ingang moet minimaal 1,0 m breed zijn.
- Het installatiegebied moet vrij zijn van puin en/of scherpe voorwerpen. Een beschermende ondergrond moet worden gebruikt.
- De impactzone moet minimaal 1,2 m breed zijn aan elke open zijde. Schokabsorberende matten worden aanbevolen.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES | Verankering

- Het springkasteel is uitgerust met een verankeringsstelsel om een veilige bevestiging aan de grond te garanderen.
- Bij gebruik buitenshuis moet het springkasteel bij voorkeur worden vastgezet met grondpinnen.
- Het springkasteel moet met minimaal zes grondpinnen worden verankerd.
- De kracht moet in een hoek van 30° tot 45° ten opzichte van de grond worden uitgeoefend. De grondpinnen moeten schuin in tegengestelde richting van de kracht worden geplaatst.
- De grondpinnen mogen niet meer dan 2,5 cm boven het maaiveld uitsteken.
- Als het gebruik van grondpinnen niet mogelijk is (asfalt, etc.), moet het springkasteel op een even effectieve manier worden vastgezet, bijvoorbeeld door de verankeringspunten te bevestigen aan bestaande bevestigingspunten in de grond, zandzakken, watertanks of andere gewichten die een belasting van 1 600 N kunnen dragen, wat overeenkomt met een minimumgewicht van 160 kg per verankeringspunt.
- Als het springkasteel aan een voertuig of andere mobiele machine wordt bevestigd, moeten deze onbeweeglijk worden gemaakt en onder toezicht van de operator blijven.
- Bij gebruik binnenshuis moet een ballast systeem worden gebruikt om stabiliteit te garanderen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Tijdens het opblazen en leeglaten van lucht moeten alle gebruikers uit de buurt van het springkasteel blijven.
- Het springkasteel mag niet worden gebruikt zonder toezicht van een volwassene (ouder dan 18 jaar).
- Het springkasteel moet voortdurend worden bewaakt. De toezichthouder moet alle activiteiten in het springkasteel nauwlettend observeren.
- Wanneer het springkasteel niet in gebruik is, moet de lucht worden afgelaten en de stroomtoevoer worden uitgeschakeld.
- Gebruikers moeten op een veilige en geordende manier toegang hebben tot de ingangen en uitgangen van het springkasteel.
- De toezichthouder moet de aandacht van de kinderen kunnen trekken met een fluitje of een ander signaal.
- Het toezichtspersoneel moet duidelijk herkenbaar zijn.
- Grotere, energiekere kinderen moeten gescheiden worden van jongere kinderen.
- Gebruik is alleen toegestaan voor kinderen tot 14 jaar met een maximale lengte van 1,50 m.
- Het maximale aantal toegestane kinderen (zie pagina 2) mag niet worden overschreden.
- Bij naderend onweer en/of sterke wind moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt en het springkasteel worden afgebroken.
- De maximale windsnelheid voor gebruik is 38 km/u (kracht 5 op de Beaufortschaal, zie hieronder). Bij hogere windsnelheden, regen of naderend onweer moet het gebruik onmiddellijk worden gestopt en de lucht worden afgelaten.
- Kinderen moeten hun schoenen en brillen uitdoen.
- Alle harde, scherpe en gevaarlijke voorwerpen die op het lichaam worden gedragen, moeten worden verwijderd.
- Het consumeren van eten, drinken en kauwgom in het springkasteel is verboden.
- De ingang/uitgang van het springkasteel moet altijd vrij blijven.
- Klimmen of hangen aan de muren is verboden.
- Salto's / koprollen en ruw spel zijn verboden.